

Verwerkingsadvies

Nobre cál® halfverharding

Materiaal

Nobre cál® wordt ten aller tijde geleverd met de juiste vochtverhouding voor verwerking. Nobre cál dient binnen 48 uur na levering verwerkt te worden. Bij temperaturen boven de 25 graden het materiaal vochtig houden. Nobre cál® kan niet worden aangelegd onder winterse omstandigheden.

Nobre cál® niet aanleggen als de verwachte minimum temperatuur onder de 5 graden komt binnen 2 weken na aanleg.

Onderbaan

Nobre cál® dient aangebracht te worden op een stabiele stevige onderbaan.

Advies materiaal onderbaan:

- Menggranulaat / betongranulaat
- Granulaat/split 0/32
- Evt bestaande paden (schelpenpaden)

We adviseren Nobre cál® niet aan te leggen op zand. Bij aanleg op zand is nobre cál® niet stabiel. Hierdoor zal de toplaag zacht en korrelig zijn.

Verwerking

Een laagdikte van 7-8 cm aanbrengen met spreidmachine of handmatig en met behulp van hark etc egaliseren. Nobre cál® altijd tonrond of in de verkanting aanleggen zodat er geen water op blijft staan na regenval.

Verdichten binnen middels lichte trilplaat (met rubbermat) of tandemwals. E.v.t een dag later nog een keer verdichten. Zijkanten afwerken met grond of overige kantopsluiting.

Onderhoud

Nobre cál® behoeft niet veel onderhoud. Bladeren, vuil etc kunnen het best met een hark of bezem verwijderd worden. Eventuele ontstane spoelgaten/beschadigingen repareren door tot fundatie vrij te maken en dan uitvullen en verdichten.

Gladheidsbestrijding is niet nodig omdat de bovenste laag stroef blijft. Bij geringe belasting eventueel na de winter na walsen.